KIT AVVIAMENTO A CALDO PER MOTORI AUDI-VW TDI 90-110 CV ART. M99991

ISTRUZIONI:

- CON UN TESTER TROVARE IL FILO CHE CON QUADRO ACCESO PORTI VALORE DI CIRCA 5 VOLT (NORMALMENTE IL PIN 3)
- TAGLIARE IL FILO E COLLEGARE I FILI VERDI DEL MODULO AVVIAMENTO.
- EVENTUALMENTE TARARE IL MODULO AGENDO SULL' APPOSITA VITE.

