3. Impostazioni immagine: selezionare  fare clic  per accedere alla interfaccia 

Fare clic   su Salta per regolare l'immagine;


4. Impostazione della modalità: selezionare  fare clic  per accedere all'interfaccia 

Può essere regolato separatamente: 

5. Impostazioni di sistema:

selezionare  fare clic  per accedere all'interfaccia 

Può essere regolato separatamente: tempo di ritardo / data ora / selezione canale / inversione lingua del cursore.

6. Impostazioni della fotocamera: selezionare  fare clic  per accedere all'interfaccia 

Regolabile separatamente: Telecamera 1 (ON/OFF)/Telecamera 2 (ON/OFF)/ Telecamera 3 (ON/OFF) ; Telecamera 4 (ON/OFF)/tempo ciclo/ciclo automatico ;

7. Impostazioni di registrazione: selezionare  fare clic  per accedere all'interfaccia; 

Può essere regolato separatamente: impostazioni di registrazione (ON/OFF), registrazione in loop (ON/OFF), formattazione (ON/OFF);

8. Riproduci: seleziona  fai clic  per accedere all'interfaccia 

Può visualizzare le registrazioni video.

KIT RETROMARCIA WIRELESS CON MONITOR LCD 7´ A COLORI + TELECAMERA 12-24V e FUNZIONE DASH-CAM DVR

Sistema di monitoraggio con telecamera Wireless per retromarcia 4canali schermo da 7 pollici MDVR BUS Truck RV Trailer telecamera di Backup Wireless.



DATI TECNICI SCHERMO

Tipo di schermo	TFT LCD
Wireless singolo/doppio/4CH da 7 pollici	
Pixel	720P / 1080P
Retroilluminazione	LED
Luminosità	500cd/m2
Vista angelo	90 gradi 120
Alimentatore	12-24v
Potenza	MAX 250mA (12V)
Frequenza di funzionamento	2.4GHz ~ 2.4385GHz
Cooding Video	H.264
Tipo di modulazione	FSK/GFSK
Spettro di diffusione	FHSS
Sensibilità RX	-89dBm
Ritardo	= 30ms
Gamma	5-800m
Scheda di TF-SD	Max.256G, C10
Sistema	PAL/NTSC/AUTO
Menu linguistici	Cinese/inglese
Rotazione dell´immagine	Superiore/inferiore/sinistro/destro
Temperatura di funzionamento	- 20 ~+70
Temperatura di conservazione	- 30 ~+80
Dimensione	200(L)* 120(W)* 65mm(T)

DATI TECNICI TELECAMERA:

Risoluzione	1280*1080P
Frame Rate	25fps/30fps
Formato Video	H.264
Frequenza di funzionamento Wireless digitale	
Potenza di uscita	17dBm
Distanza di trasmissione	200m
Ritardo	= 30ms
Sensibilità	0 Lux (IR LED On)
Lente	2.8mm
Rapporto S/N	Più di 44dB (AGC Off)
Bilanciamento del bianco	AUTO
BLC	AUTO
LED a infrarossi	18 led
Alimentatore	DC12V-24
Consumo di energia	MAX 300mA
A prova di acqua	IP67
Operazione Temprature	- 20 ~ 70 ?
Temp. di conservazione	- 30 ~ 80

1 . Guida d'installazione

(1). Spegnere il motore dell'auto.
(2). Inserire la scheda SD nella slot per scheda SD del monitor.
[Nota] Utilizzare una scheda SD ad alta velocità (Classe 10 o superiore) con una capacità non inferiore a 8 GB, la scheda SD supporta un massimo di 256 GB.
(3). Fissare il monitor sulla console centrale dell'auto.
(4). Installare la telecamera posteriore nella parte posteriore del veicolo, prestando attenzione alla direzione durante l' installazione.
Il cablaggio può essere posato lungo il tetto del veicolo.
(5). Regolare la posizione dell'obiettivo per garantire che sia a livello del terreno.
(6). Avviare il motore e verificare se il kit è installato correttamente.
Precauzioni:
(1). Attenzione: non scollegare o inserire la scheda SD mentre il kit è in funzione per evitare danni.
(2). Si prega di prestare attenzione alla direzione di inserimento della scheda SD. Se inserito al contrario potrebbe danneggiare il monitor e la scheda SD.
(3). Dopo aver inserito la scheda SD nel monitor, il monitor imposterà la scheda SD come dispositivo di memorizzazione predefinito e i dati nella scheda SD originale potrebbero non essere leggibili.
(4). Se la scheda SD non è compatibile con il monitor, reinserirla o riprovare con una nuova SD.
(5). Formattare prima la scheda SD quando la si inserisce per la prima volta

2. Aspetto e descrizione della funzione dei pulsanti



Menu Modalità

① 【 】: interruttore di alimentazione
② 【 】: In modalità canale basso/singolo, fare clic per ridurre lo schermo (fino a 6 volte più piccolo)
③ 【 】: In modalità canale su/singolo, fare clic per ingrandire lo schermo (fino a 6 volte 0000000000000 più grande)
④ 【 】: Cambio canale, commutabile: Canale 1/Canale 2/Canale 3/Canale 4 schermo
⑤ 【 】: Funzione/Ritorno
⑥ 【 】: Conferma il tasto/clicca (avvia la registrazione/arresta la registrazione)



1. On/Off: fare clic su Accensione, quindi fare nuovamente clic per spegnerla.

2. Cambio canale: fare clic su Cambia canale per passare da uno all'altro canale 1/canale 2/canale 3/canale 4/4 Canali con la stessa visualizzazione sullo schermo.

3. Ingrandimento/ripristino dello schermo: fare clic sulla modalità canale singolo, quindi fare clic per ingrandire lo schermo (fino a 6 volte più grande);

Fare clic su Zoom indietro e ingrandire l'immagine (il minimo può essere reimpostato su dimensione video originale).

4. Registrazione: fare clic su Avvia registrazione, quindi fare nuovamente clic per interrompere la registrazione.

4. Impostazioni




fare clic per accedere all'interfaccia del menu,

fare clic per selezionare;

Fare clic su conferma/seleziona, fare clic su torna al passaggio precedente/torna a interfaccia principale;

1. Corrispondenza codice (associazione del monitor wireless con la fotocamera wireless): selezionare fare clic per avviare la corrispondenza automatica del codice;

2. Impostazioni immagine: selezionare fare clic per accedere all'interfaccia;



; Sono regolabili separatamente: luminosità / contrasto / cromia / volume / luminosità automatica