

BATTERY CHANGE-OVER SWITCH
C-385/ZETOR UR II





Terminal Degination:

50 - zaoisk dla wyłączenia rozrusznika
50a - zaoisk dla przyeisku rozrusznika
51 - prądnica
31a - akumulator
30a - akumulator
Ps - skrzynka zasilająca
30 - akumulator
R - wyrównujący opornik
P - bezpiecznik
L - przewod ładowania do prądnicy
T - przycisk rozrusznika
Sp - rozrusznik



CONNECTIONS:

Description : Battery Change-Over Switch
Voltage : 12/24 Volts